

Foobar2000 DSD播放设置教程

1、Foobar2000软件安装，如果已安装Foobar2000软件可跳过此步骤。


首先双击打开Foobar软件的安装包，如果没有可至 <http://www.foobar2000.org/download> 进行下载。打开软件安装包时会出现以下界面，点击Next进行下一步安装；




点击I Agree;




选择 “Standard installation” , 点击Next;




选择安装地址，点击Next；



选择“Full”，点击Install；




点击Finish完成安装；




2、Foobar2000 DSD播放设置


打开“FB2K DSD 插件”文件夹，双击安装“ASIOProxyInstall-0.7.2.exe”；




点击 Next;




选择安装地址点击Install;




点击Close完成安装；




接着打开foobar2000播放器，依次点击“File”→“Preferences”软件会弹出参数设置的界面如下图；




接下来需要安装2个插件，首先点击“Install...”找到“FB2K DSD 插件”文件夹，同时选择该文件夹下的“foo_input_sacd.fb2k-component”、“foo_out_asio.fb2k-component”2个插件，然后选择“打开”；




点击“OK”，软件会提示需要重启，点击“确定”软件会自动重启；




等待软件重启后点击“File”→“Preferences”→“Playback”→“Output”；点击Device的下拉菜单选择“ASIO: foo_dsd_asio”；



展开“Output”，选择“ASIO”，然后双击 ASIO drivers下的“foo_dsd_asio”；




ASIO Driver 选择 “FX-AUDIO USB Audio Device”，DSD playback Method可以根据自己的喜好来设置，ASIO Native或DoP Marker 0x05/0xFA；



设置完后点击“Tools”→“SACD”，在“ASIO Driver Mode”右边的下拉选择框中选择“DSD”，然后点击右下角“OK”即可完成设置。

到这里就完成了Foobar2000 DSD播放设置。



NFJ&FXAUDIO®

FX-AUDIO-

飞想®音频

Foobar2000 DSD播放设置教程