




NFJ&FXAUDIO®

FX-AUDIO-



飞想®音频

# Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển tùy chỉnh Feixiang XMOS


Đầu tiên, nhấp đúp vào "FX-AUDIO\_UsbAudio\_v5.0.0\_setup" trong thư mục "飞想XMOS制定版驱动"

飞想D01驱动安装和使用方法 > 1.飞想XMOS定制版驱动					▼	🔄
	名称	修改日期	类型	大小		
	 FX-AUDIO_UsbAudio_v5.0.0_setup	2021/1/13 9:15	应用程序	2,302 KB		
	 飞想XMOS驱动安装指南 英文	2021/2/23 16:43	看图王 PDF 文件	5,539 KB		
	 飞想XMOS驱动安装指南 中文	2021/2/22 15:45	看图王 PDF 文件	5,810 KB		


Nhấn “NEXT”




Sau khi chọn vị trí lưu nhấn “Install”;




Nhấn “NEXT”



Nhấn “Finish”;



Chọn "是", sau khi cài đặt xong, hãy kết nối lại thiết bị và quá trình cài đặt trình điều khiển hoàn tất.



NFJ&FXAUDIO®

---

FX-AUDIO-

飞想® 音频

Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển  
tùy chỉnh Feixiang XMOS