




NFJ&FXAUDIO®

FX-AUDIO-



飞想®音频

飞想XMOS定制版驱动安装指南


首先双击“飞想XMOS定制版驱动”文件夹下的“FX-AUDIO_UsbAudio_v5.0.0_setup”

飞想D01驱动安装和使用方法 > 1.飞想XMOS定制版驱动					▼	🔄
名称	修改日期	类型	大小			
 FX-AUDIO_UsbAudio_v5.0.0_setup	2021/1/13 9:15	应用程序	2,302 KB			
 飞想XMOS驱动安装指南 英文	2021/2/23 16:43	看图王 PDF 文件	5,539 KB			
 飞想XMOS驱动安装指南 中文	2021/2/22 15:45	看图王 PDF 文件	5,810 KB			


点击“NEXT”




选择安装地址后点击“Install”；




点击“NEXT”



点击“Finish”;



选择"是"，安装完成后重新连接设备，驱动的安装就完成了。



NFJ&FXAUDIO®

FX-AUDIO-

飞想®音频

飞想XMOS定制版驱动安装指南